



HEEMSKERK[®]
play it

SJOELBAK HEEMSKERK HS-40 INKLAPBAAR

HEEMSKERK HS-40 FOLDABLE SHUFFLEBOARD



SJOELBAK HEEMSKERK HS-40 INKLAPBAAR

NL

Gebruik de volgende instructies om de helften van uw sjoelbak naadloos op elkaar te laten aansluiten:



Bij de levering van deze HS-40 inklapbaar is een spelregel boekje en een inbus (maat 2,5) toegevoegd.



Herken de voorzijde (gooi kant) en achterzijde (scorevakken).



Herken de kleine inbus-schroeven in het midden bij het klapsysteem.



Draai de schroeven in en uit met de bijgeleverde inbus tot het gewenste resultaat.



Om goed te spelen is een marge van 2mm acceptabel. Let op dat de afloop van voren naar achteren loopt.

Op deze manier kunt u spelen met de hoogtes van de voorste en achterste helft van de sjoelbak en hem zo weer helemaal recht maken.

SHUFFLEBOARD HEEMSKERK HS-40 FOLDABLE

EN

Apply the following instructions to make the two halves of your foldable shuffleboard connect seamlessly:



With the delivery of this HS-40 foldable, a rule book and a hex key (size 2.5) are included.



Recognize the front side (throwing side) and the back side (score sections).



Identify the small hex screws in the middle near the folding system.



Screw in and out with the supplied hex key until the desired result is achieved.



To play well, a margin of 2mm is acceptable. Ensure that the slope runs from front to back.

This way you can optimize the height of the front and rear of the shuffleboard to make sure it's completely straight.

Heemskerk Sports & Games B.V.

playheemskerk.com - info@playheemskerk.com - +31 71 331 24 95

Like & Share

#playheemskerk



heemskerk.sport



heemskerksport



heemskerk



HEEMSKERK
play it